

BETRIEBSANLEITUNG ¹⁰⁴

PRESSE FÜR TAMISKOPFTEILE

MASCHINEN -NUMMER
280 61 4 058



STAND 17.01.2005

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine. Sie muß dem Bediener jederzeit zur Information zugänglich gemacht werden. Bei einem Standortwechsel der Anlage ist die Bedienungsanleitung mitzuliefern.

10 Technische Daten

Bezeichnung: Tamis Kopfteilpresse

Baujahr: 2004

Abmessungen / Gewicht

Länge :	3900 mm
Breite :	950 mm
Höhe max. :	1300 mm
Höhe min. :	1000 mm
Gesamtgewicht ca.	850 Kg

Falls vorhanden:

Traglast (Rollbahnen)	XXXX Kg
-----------------------	---------

Elektrische Daten

Netzeinspeisung:	230V / AC
Anschlußleistung	100W
Sicherungsgrösse:	10 A
Nennstrom:	1 A
Steuerspannung(en)	24V DC
Schutzart	IP54
Anschlussleitungslänge	6 m
Betriebsumgebungstemperatur	-10° bis +50°
Lagertemperatur	-20° bis +70°

Pneumatik

Betriebsdruck :	max. 7,5 bar
-----------------	--------------

Schallpegel

Betriebsdruck :	≤ 70 dB(A)
-----------------	------------

Vibrationen

Durch den Betrieb der Maschine/Anlage entstehen keine nennenswerte Vibrationen.